

Installation Step Lift

Skruva fast **Step Lift** i de tre förborrade hålen på Tech Lift 500 med M5x12 och **Step Lift** är monterad.

