

TECH LIFT 500

Återställning

Håll båda tryckknappar för upp/ner intryckta under minst 10 sec, om Tech Lift 500 är i sitt övre läge startar liften och går sakta neråt (**OBS, båda tryckknappar måste hållas intryckta tills Tech Lift 500 har kommit ända ner till den lägsta positionen och därefter vänta i ca 5 sec**) Är Tech Lift 500 i sin nedersta position håll tryckknappar intryckta under minst 10 sec, därefter vänta i ytterligare ca 5 sec återställning är nu genomförd.



Tillverkare:

TECHLINE
SWEDEN AB

Tech Line Sweden AB

Kyrkbacken 2

SE-507 90 Brämhult

Mejl: info@techline.nu

Telefon: +46 (0)723 735506 or +46 (0)709 837972

Hemsida: www.techline.nu

Org-nr: 5592480585